

ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ

ШСО-22М-600

Паспорт и инструкция по эксплуатации

ШКФ.05.00.ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Шкаф сушильный ШСО-22М-600 (далее по тексту шкаф или изделие) предназначен для сушки влажной, предварительно отжатой одежды, обуви, спортивной формы и инвентаря.
- 1.2. Шкаф сушильный может использоваться на стройках, буровых станциях, производственных помещениях, ледовых дворцах, катках, лыжных базах, фитнес-центрах, салонах красоты.
- 1.3. Шкаф сушильный имеет сборную конструкцию и поставляется в разобранном виде. Порядок сборки описан в инструкции по сборке ШКФ.05.00.ИМ
- 1.4. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4
- 1.5. Условное обозначение при заказе:

Шкаф сушильный ШСО-22М-600

- 1.6. Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно прочитайте данный паспорт, в котором содержится информация об устройстве шкафа, правилах его эксплуатации, хранения и транспортирования.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Основные технические данные и характеристики представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм	2065 × 654 × 512 ¹⁾
Количество полок для одежды, шт	6
Максимальная распределенная нагрузка на полку, кг	10
Диаметр фланца для подключения шкафа к вытяжной вентиляции, мм	120 или 125
Тип нагревательного элемента	Керамический
Напряжение питания	220В\50Гц
Потребляемая мощность, Вт	2000
Защита от перегрева	Есть
Режимы сушки	– на 100% мощности – на 50% мощности – проветривание
Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения	– режим автоматического отключения от 0,5ч до 7,5ч с шагом 0,5ч – режим ручного отключения
Пульт дистанционного управления тепловентилятором	есть
Масса, кг	52

¹⁾ без фланца для отвода воздуха

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 3.1. Шкаф сушильный (рис.1) состоит из металлического корпуса (поз.1), разделенного по ширине на две секции с двумя дверьми (поз.2), каждая из которых запирается на индивидуальный замок.
- 3.2. Нижняя часть корпуса конструктивно представляет собой подставку (поз.3) с установленным в ней тепловентилятором Delta D-2002, одновременно являющуюся основанием для сборки корпуса шкафа. Доступ к панели управления тепловентилятора осуществляется с помощью пульта управления.
- 3.3. Внутри шкафа установлены съемные сетчатые полки (поз.5), которые могут размещаться на разных уровнях в пределах каждой секции шкафа. Полки позволяют размещать одежду путем подвеса на стандартных плечиках в несколько ярусов, а так же путем раскладывания непосредственно на полках.
- 3.4. Наличие трех температурных режимов (проветривание, нагрев на 100% мощности тепловентилятора, нагрев на 50% мощности) позволяет высушить одежду из различных тканей, в том числе и чувствительную к нагреву.
- 3.5. Тепловентилятор Delta D-2002 имеет встроенный таймер отключения с фиксированными установками времени в диапазоне от 0,5ч до 7,5ч с шагом 0,5часа.
- 3.6. В комплект шкафа входит стандартный фланец для подключения к вытяжной вентиляции.




Рис. 1 Шкаф сушильный ШСО-22М-600

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплект поставки шкафа сушильного представлен в таблице 2 и на рис.2÷18

Таблица 2

Наименование	Количество	Рис.
Дверь	2	2
Стенка боковая левая	1	3
Стенка боковая правая	1	4
Стенка задняя правая	1	5
Стенка задняя левая	1	6
Стойка передняя	1	7
Стойка задняя	1	8
Крышка	1	9
Силовой блок шкафа в сборе	1	10
Фальш-панель	1	11
Уголок жесткости	1	12
Съемная полка	6	13
Фланец для подключения к вентиляции	1	14
Ось двери	4	15
Втулка пластиковая двери	8	16
Ригель замка	1	17
Замок двери	1	18
Заклепка 4×10	48	–
Винт М4	2	–
Гайка М4	2	–
Шайба 4	2	–
Комплект упаковки корпуса шкафа	1	–
Комплект упаковки подставки шкафа ²⁾	1	–

²⁾ - при поставке в разобранном виде




Рис. 2
Дверь

Рис. 3
Стенка левая

Рис. 4
Стенка правая

Рис. 5
Стенка задняя
правая

Рис. 6
Стенка задняя
левая

Рис. 7
Стойка
передняя

Рис. 8
Стойка
задняя




Рис. 9
Крышка




Рис. 10
Силовой блок




Рис. 11
Фальш-панель



Рис. 12
Уголок жесткости



Рис. 13
Полка



Рис. 14
Фланец




Рис. 15
Ось двери



Рис. 16
Втулка пластиковая




Рис. 17
Ригель



Рис. 18
Замок двери

5. РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

5.1. На рис.19 представлена панель управления тепловентилятора Delta D-2002.



Рис. 19 Панель управления.

5.2. Кнопки управления и световые индикаторы

5.2.1. Кнопка **«Вкл/Выкл»** включает и выключает тепловентилятор, управляет режимами **«Холодный обдув»**, направлением потока воздуха и при нажатии на нее последовательно переключает 5 режимов:

- Включение режима вентиляции без нагрева (при первом нажатии) индикатор **«ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ»** загорается зеленым цветом
- Слабый нагрев на 50% мощности (при повторном нажатии) загорается индикатор **«1000Вт»**
- Полный нагрев на 100% мощности (при нажатии кнопки третий раз) загорается индикатор **«2000Вт»**
- Включение режима переменного направления воздушного потока (при нажатии кнопки в четвертый раз) загорается индикатор **«ЖАЛЮЗИ»**
- Выключение тепловентилятора (при нажатии кнопки в пятый раз), индикатор **«ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ»** загорается красным цветом, тепловентилятор переходит в режим ожидания

5.2.2. Кнопка **«Таймер»** при последовательном нажатии устанавливает режим автоматического выключения тепловентилятора в диапазоне времени от 0,5 часа до 7,5 часов с шагом 0,5 ч. Отсчет показаний можно проконтролировать, суммировав цифровые значения активных индикаторов (загораются зеленым цветом).

5.3. На Рис. 20 представлен Пульт дистанционного управления тепловентилятора Delta D-2002



Рис. 20 Пульт дистанционного управления

5.4. Пульт дистанционного управления работает на расстоянии 3÷6 метров. Для максимального расстояния работы пульта ДУ старайтесь направлять его под прямым углом к панели управления тепловентилятора.

5.5. Кнопки управления пульта ДУ

5.5.1. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает тепловентилятор

- Включение режима вентиляции без нагрева (при первом нажатии) индикатор «**ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ**» загорается зеленым цветом
- Выключение тепловентилятора, индикатор «**ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ**» загорается красным цветом, тепловентилятор переходит в режим ожидания.

5.5.2. Кнопка «Режим» при последовательном нажатии управляет режимами нагрева:

- Слабый нагрев на 50% мощности (при первом нажатии) загорается индикатор «**1000Вт**»
- Полный нагрев на 100% мощности (при нажатии кнопки второй раз) загорается индикатор «**2000Вт**»
- Возвращение к режиму вентиляции (при нажатии кнопки третий раз)

5.5.3. Кнопка «жалюзи» включает/выключает режим переменного направления воздушного потока, загорается индикатор «**жалюзи**»

5.5.4. Кнопка «Таймер» управляет режимом автоматического отключения тепловентилятора (см. п. 5.2.2).

5.6. Каждое нажатие любой из кнопок на панели управления или на пульте ДУ сопровождается звуковым сигналом.

5.7. Управление

5.7.1. Пуск шкафа

5.7.1.1. Разместите сырую, предварительно отжатую одежду внутри шкафа и закройте двери.

5.7.1.2. С помощью кнопки **«Вкл/Выкл»** на панели управления (либо кнопкой пульта ДУ) включите тепловентилятор.

5.7.1.3. Повторным нажатием кнопки **«Вкл/Выкл»** на панели управления (либо кнопкой **«Режим»** пульта ДУ) установите требуемый режим нагрева.

5.7.1.4. С помощью кнопки **«Таймер»** панели управления (или пульта ДУ) установите время автоматического выключения тепловентилятора. Если функция таймера не включена, тепловентилятор будет работать до момента его принудительного выключения.

5.7.2. Выключение шкафа

5.7.2.1. С помощью кнопки **«Вкл/Выкл»** на панели управления (либо кнопкой пульта ДУ) выключите тепловентилятор, при этом световой индикатор **«ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ»** начнет моргать и примерно через минуту тепловентилятор перейдет в режим ожидания. **ВНИМАНИЕ!!!** В момент выключения тепловентилятора (индикатор **«ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ»** моргает) отключать тепловентилятор от электросети нельзя, так же, как нельзя отключать от электросети работающий тепловентилятор.

5.7.3. Режим ожидания

5.7.3.1. Если шкаф подключить к электросети, то индикатор **«ХОЛОДНЫЙ ОБДУВ»** загорается красным цветом и тепловентилятор переходит в режим ожидания.

5.7.4. Изменение температурного режима во время работы

5.7.4.1. Во время работы шкафа по желанию можно изменять температурный режим с помощью кнопок **«Вкл/Выкл»** на панели управления, либо кнопкой **«Режим»** пульта ДУ в любой из режимов нагрева.

5.7.5. **Внимание! Во избежании перегрева тепловентилятора не отключайте работающий шкаф от сети до момента его перехода в режим ожидания.**

5.7.6. Перезапуск шкафа после паузы

5.7.6.1. **Внимание!** При переключении в автоматический режим из положения **«Выкл.»** (после паузы), отсчет времени начинается с нуля.

5.8. Размещение одежды для сушки

5.8.1. Шкаф сушильный имеет 6 съемных полок по 3 полки в каждой секции шкафа позволяющих размещать одежду поярусно.

5.8.2. Размещать одежду можно как путем складывания на полки, так и подвешиванием к полкам с помощью стандартных «плечиков».

5.8.3. Для лучшей эффективности сушки не размещайте одежду на верхних полках шкафа в горизонтальном положении

5.8.4. Длинные предметы одежды вешайте у стенок шкафа, а короткие ближе к центру.

5.8.5. Не перегружайте шкаф, иначе одежда высохнет не равномерно, оставляйте пространство между одеждой.

5.8.6. Избегайте совместной сушки тяжелых и легких вещей, для них нужно разное время сушки.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Шкаф сушильный предназначен к использованию и хранению только в помещениях.

6.2. Шкаф сушильный разрешается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5°C.

- 6.3. **ВНИМАНИЕ!!!** В шкафу сушильном ШСО-22М-600 можно сушить только сырую, предварительно отжатую одежду. Не допускается попадание капель воды на встроенный тепловентилятор Delta D-2002, что может привести к его поломке.
- 6.4. Не включайте изделие в электрическую сеть, если на поверхности тепловентилятора есть вода.
- 6.5. Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- 6.6. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует указанному в паспорте изделия.
- 6.7. Не допускайте использования шкафа маленькими детьми и недееспособными лицами.
- 6.8. Тщательно соблюдайте указания изготовителя одежды и предметов, касающиеся сушки.
- 6.9. Регулярно очищайте шкаф изнутри, не допускайте скопления пыли и грязи на верхней крышке шкафа.
- 6.10. Прежде чем приступить к очистке шкафа, убедитесь в том, что он отключен от электро-сети и полностью остыл. Корпус можно протирать слегка увлажненной безворсовой тканью.
- 6.11. Перед очисткой шкафа, а также в случае его выключения на продолжительный срок, отключите его от сети.
- 6.12. Устанавливайте шкаф только на надежной и ровной поверхности, допускающей нагрев до 80°C.
- 6.13. Запрещено использовать шкаф для сушки предметов и одежды пропитанной бензином и другими легковоспламеняющимися и пожароопасными жидкостями.
- 6.14. Запрещено использовать шкаф для сушки предметов из пенорезины и им подобных.
- 6.15. При первом включении шкафа возможно появление легкого постороннего запаха. В этом случае необходимо проветрить помещение, запах быстро исчезнет.
- 6.16. Вытяжка влажного воздуха при использовании шкафа может производиться двумя способами:
 - 6.16.1. подсоединение к вытяжному каналу при помощи гофротрубы (в комплект поставки не входит).
 - 6.16.2. без подсоединения к вытяжному каналу при помощи вытяжной вентиляции помещения. В этом случае будет наблюдаться повышенная влажность в помещении и необходимо дополнительное проветривание.
- 6.17. Требования к электропитанию
 - 6.17.1. Встроенный тепловентилятор подключается к однофазному электропитанию 220÷230В 50÷60Гц с отдельной настенной электрической розеткой и собственной группой предохранителей.
 - 6.17.2. Электрическая розетка должна быть установлена в соответствии действующими нормами.
 - 6.17.3. Корпус шкафа должен быть подключен к отдельному контуру заземления с помощью винта заземления, находящегося в задней части подставки шкафа. Заземление корпуса шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.
 - 6.17.4. Встроенный тепловентилятор нельзя подключать фиксировано, только при помощи вилки с розеткой.
 - 6.17.5. Не допускайте перегрева вилки, следите за тем, чтобы она полностью и плотно была вставлена в розетку.
 - 6.17.6. Никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить изделие, аккуратно выньте вилку из розетки.
 - 6.17.7. Не пользуйтесь изделием, если сетевой шнур поврежден или намочен.
 - 6.17.8. При повреждении шнура питания его должен заменить изготовитель или его агент.
 - 6.17.9. Электрическая розетка должна располагаться таким образом, чтобы можно было быстро вытащить вилку из розетки.
 - 6.17.10. Подставка шкафа со встроенным тепловентилятором поставляется готовой к использованию с электрическим проводом длиной 1,5 м.
 - 6.17.11. Производитель не несет ответственности в случае неправильного подключения сушильного шкафа к электросети.

6.18. Защита от перегрева

- 6.18.1. Встроенный тепловентилятор шкафа оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает нагревательный элемент в случае перегрева.
- 6.18.2. Если это произошло, выключите тепловентилятор, отключите его от электросети, подождите около 30 минут, чтобы дать ему остыть. После этого включите тепловентилятор в желаемом режиме, изделие должно заработать нормально.
- 6.18.3. **ВНИМАНИЕ!!!** Категорически запрещается размещать какие-либо предметы на верхней крышке шкафа. Это может привести к ограничению подачи воздуха в шкаф, что приведет к перегреву встроенного тепловентилятора, порче одежды и вещей, находящихся в шкафу и его поломке.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Изделие должно транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 7.2. Изделие транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделия на транспортных средствах должна обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.
- 7.3. Изделие хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф сушильный ШСО-22М-600 соответствует ТУ 3468-001-63605508-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____
Число, месяц, год

№ партии _____.

Заводской номер _____.

М.П.

Подпись лица, ответственного за приемку

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф сушильный ШСО-22М-600 упакован согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки _____.
Число, месяц, год.

Упаковку произвел _____
Подпись, фамилия, инициалы

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
- 10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
- 10.3. Срок службы изделия – 7 лет.
- 10.4. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт шкафа или его замену в случае невозможности его ремонта
- 10.5. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия, отсутствие паспорта изделия с отметкой о продаже и несоблюдении требований настоящего паспорта.
- 10.6. Гарантийные обязательства распространяются на шкафы, приобретенные у предприятия-изготовителя или у его официальных представителей.
- 10.7. Изготовитель: ООО «КМК завод» 248009 г.Калуга, Аэропортовский пер., д.11
Тел. (4842) 76-75-59 www.kmkzavod.ru

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 11.1. При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществившую продажу шкафа либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному в п. 10.

12. ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи _____
Число, месяц, год

Продавец _____
Подпись или штамп

Штамп магазина

